

Схема.....	стр.3
Технический паспорт.....	стр.4
Инструкция по установке и эксплуатации.....	стр.6
Информация об изготовителе.....	стр.12

Садовая грядка
«Апельсин»
(бордюр оцинкованный)

ПАСПОРТ

Инструкция по сборке и эксплуатации

Внимание!

Перед сборкой и использованием внимательно ознакомьтесь с инструкцией по сборке и эксплуатации!




603002, г. Нижний Новгород,
ул. Марата, д. 15
Тел./факс: (831) 277-99-19
E-mail: viks.v@zavod-npt.ru
Сайт: www.apelsin-nn.ru



603002, г. Нижний Новгород,
ул. Марата, д. 15
Тел./факс: (831) 277-99-19
E-mail: viks.v@zavod-npt.ru
Сайт: www.apelsin-nn.ru

Схема



Технический паспорт












Таблица 1. Комплектация садовой грядки «Апельсин»

№ Упаковки	Содержание	Габариты, м	Вес, не более кг
1	Грядка 1,9x0,95м в сборе	1,9x0,95x0,17	5,6
2	Грядка 1,9x0,7м в сборе	1,9x0,7x0,17	5
3	Вставка-удлинитель 1,9м	1,9x0,17	3,7

Таблица 2. Детальная комплектация садовой грядки «Апельсин»

Упаковка №1. Грядка (базовые размеры 1,9x0,95м)

№	Изображение	Наименование	Длина, мм	Кол-во
1		Стенка	950	6
2		Фиксатор	396	2
3		Уголок	420	4
4		Винт М4х8		16
5		Винт М4х20		4
6		Гайка М4		20

Таблица 2. Детальная комплектация садовой грядки «Апельсин»				
Упаковка №2. Грядка (базовые размеры 1,9х0,7м)				
№	Изображение	Наименование	Длина, мм	Кол-во
1		Стенка	710	2
2		Стенка	950	4
2		Фиксатор	396	2
3		Уголок	420	4
4		Винт М4х8		16
5		Винт М4х20		4
6		Гайка М4		20
Упаковка №3. Вставка (удлинитель на 1,9м)				
1		Стенка	950	4
2		Фиксатор	396	4
3		Винт М4х20		8
4		Гайка М4		8

Инструкция по установке и эксплуатации

1. Описание.

Бордюр оцинкованный «Апельсин» предназначен для формирования грядок на дачном и приусадебном участке на открытом грунте или в теплице. Ширина грядки может быть 0,95м или 0,7м в зависимости от комплектации изделия. Базовая длина 1,9м может быть увеличена на расстояние кратное 1,9 метра при помощи удлиняющих модуль вставок. Высота бордюра составляет 17 см, опорные уголки закрепляются в грунт на 25 см.

Перед началом эксплуатации грядка должна быть собрана и установлена в соответствии с настоящей инструкцией.

Разбирать грядку на зимний период не обязательно.

2. Сборка грядки.

В данной инструкции изделие собирается непосредственно на месте его последующей эксплуатации, крепится в грунт в процессе сборки. Грядка также может быть собрана отдельно, а затем перенесена и установлена на место её последующей эксплуатации.

Все стенки грядки удобно скрепляются между собой при помощи соединения типа «папа-мама».


Инструмент необходимый для сборки:

- отвертка шлицевая;
- ключ гаечный S=7;
- рулетка;
- лопата.

2.1. Сборка торцевой стенки

Соберите обе торцевые стенки с уголками с помощью винтов М4х8 и гаек М4 как показано на Фото 1;

Фото1. Сборка торцевой стенки




2.2. Вкопайте предварительно торцовые арки в землю на требуемом расстоянии друг от друга (кратно 1,9м). (Фото 2);

Фото 2. Установка боковых стенок



2.3. Соедините боковые стенки с фиксатором с помощью винтов М4х20 и гаек М4 так, как показано на Фото 3;

Фото 3. Соединение боковых стенок с фиксатором



2.4. Для удобства установки и крепления боковых стенок к уголкам подкопайте землю по периметру грядки так, как показано на Фото 4;

Фото 4. Подготовка места для установки боковых стенок



2.5. Установите боковые стенки, вкопав фиксатор в землю, и присоедините боковые стенки к уголкам торцевых стенок с помощью соединения «папа-мама», винтов М4х8 и гаек М4 (Фото 5).

Фото 5. Завершающий этап сборки



Боковая стенка

Соединение
«папа-мама»

Отверстие для винта М4х8
Торцевая стенка

3. Гарантийные обязательства

- 3.1. Предприятие-изготовитель несет ответственность за полноту комплектации;
- 3.2. Предприятие-изготовитель несет ответственность за собираемость бордюра в соответствии с инструкцией.

4. Условия гарантийных обязательств

Гарантийные обязательства не распространяются на случаи:

- 4.1. Установка бордюра с нарушением требования инструкции;
- 4.2. Повреждение бордюра в процессе эксплуатации не являются основанием для предъявления претензий.

Информация об изготовителе

ООО «Новые Промышленные Технологии»
606440, Нижегородская обл., Борский р-н,
г. Бор, ул. Островского, д. 14 А
Тел./факс: (83159) 2-45-61; 2-23-50; 2-16-75;
E-mail: info@zavod-npt.ru

Отдел продаж:

603002, г. Нижний Новгород, ул. Марата, д. 15
Тел./факс: (831) 277-99-19
E-mail: viks.v@zavod-npt.ru
Сайт: www.apelsin-nn.ru

 **НОВЫЕ
ПРОМЫШЛЕННЫЕ
ТЕХНОЛОГИИ**

Производство изделий из оцинкованной стали

603002, г. Нижний Новгород,
ул. Марата, д. 15
Тел./факс: (831) 277-99-19
E-mail: viks.v@zavod-npt.ru
Сайт: www.apelsin-nn.ru

 **НОВЫЕ
ПРОМЫШЛЕННЫЕ
ТЕХНОЛОГИИ**

Производство изделий из оцинкованной стали

603002, г. Нижний Новгород,
ул. Марата, д. 15
Тел./факс: (831) 277-99-19
E-mail: viks.v@zavod-npt.ru
Сайт: www.apelsin-nn.ru